SAMSUNG

TỦ LẠNH 2 CỬA

VETNAMESE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng máy,
và giữ lại để tham khảo sau này.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Các Đặc Trưng

Khay đá xoay

: Dễ dàng tạo và lấy đá

Kệ ngăn đá phụ

: Tiện lợi cho cất giữ thực phẩm đông lạnh có kích cỡ nhỏ như kem.

Khay đựng chai lọ lớn

: Cất giữ chai lọ chắc chắn.

Khay đựng các loại chai tròn

: Lưu trữ các loại chai cao, xoay khay hướng lên phía trên.

Điều chỉnh độ ẩm cho ngăn đựng rau quả

: Điều chỉnh độ ẩm cho ngăn chứa rau quả.

Lưu ý an toàn

Tham Khảo

: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng máy

Bảo Quản Tài Liệu

: Cất giữ cẩn thận để tham khảo về sau.

Cảnh Báo

: Tất cả Lưu ý, Cảnh báo và Chú ý trong quyển hướng dẫn này là quan trọng ; hãy chú ý đến chúng khi bạn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng

: Để đạt kết quả tốt nhất, bạn nên thực hiện theo sách hướng dẫn này.

Mục lục

Các đặc trưng 1
Cách lắp đặt 3
Cân bằng tủ lạnh 4
Chuẩn bị sơ bộ
- Trước khi sử dụng

Lưu ý khi sử dụng 5
Các bộ phận của máy 6
- Model loại A

Phương pháp sử dụng nước làm lạnh 7
- Chuẩn bị
- Cách sử dụng
- Vệ sinh

Cách sử dụng 8
- Cách bảo quản thực phẩm
- Điều chỉnh nhiệt độ 9
- Cách làm đá 10
  - LOẠI A
  - LOẠI B
- Ngăn đông lạnh, ngăn chứa rau quả 11

Cách thay đèn 11
Tháo gỡ các bộ phận 12
Vệ sinh tủ lạnh 13
Giải quyết sự cố 14

* Tùy theo model

Cách Lắp Đặt





Môi Trường

1. **Khi tháo bỏ bao bì nên lưu ý đến môi trường.**
2. **Khi không còn sử dụng, trước tiên phải tháo dỡ tất cả các cửa, đệm cao su cửa, và tay cầm để trẻ nhỏ hoặc thú vật không bị mắc kẹt.**

Xin ý kiến của nhà chức trách để có thể vứt bỏ tủ lạnh mà không ảnh hưởng đến môi trường.

Chú ý : Bên trong tủ lạnh có chứa chất cyclopentane có thể gây cháy nổ.

1 Đặt tủ lạnh trên một bề mặt rắn chắc và bằng phẳng.



2 Tránh lắp tủ lạnh ở nơi ẩm ướt



3 Nhiệt độ phòng bình thường được khuyến cáo là tốt nhất cho máy vận hành.
Tránh đặt máy trực tiếp dưới ánh mặt trời, hoặc gần các nguồn nhiệt.



4 Nếu tủ lạnh của bạn được lắp ở hốc tường thì khoảng cách cho phép giữa tủ lạnh và bề mặt tường là 50mm và khoảng trống phía trên tủ lạnh ít nhất là 300mm.



5 **Để sử dụng an toàn, bạn nên nối đất cho tủ lạnh.**
Không được nối đất bằng dây điện thoại,ống gas, vv.
Đối với một số quốc gia, phích cắm có cả chân nối đất.



Cân Bằng Tủ Lạnh



Để chống lại tình trạng nền nhà không cân bằng, có thể điều chỉnh độ cao của máy bằng cách vặn các chân đế theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Các chân đế được điều chỉnh nằm ở phía trước dọc theo các gờ phía dưới của khung tủ lạnh.

Nếu máy nghiêng về bên trái, vặn ốc bên chân trái theo ngược chiều kim đồng hồ.



Nếu máy nghiêng về bên phải,vặn ốc bên chân phải theo ngược chiều kim đồng hồ.



CHUẨN BỊ SƠ BỘ

Trước Khi Sử Dụng



1. Dùng vải ẩm và chất tẩy trung tính lau bên trong và bên ngoài tủ.



2. Lần sử dụng đầu tiên, để máy chạy ổn định ít nhất 1 đến 2 tiếng trước khi chứa thực phẩm.

Cảnh Báo

- Giữ cho các khe hở của tủ luôn thông thoáng.
- Không được sử dụng các thiết bị khác làm tăng tốc độ xả tuyết cho tủ
- Không được làm hỏng mạch điện của tủ
- Không dùng thiết bị điện gắn vào ngăn lưu trữ thức ăn nếu như nhà sản xuất không khuyến khích sử dụng
- Khi dây nguồn hư hỏng, chỉ có nhà sản xuất hay trung tâm bảo hành mới được thay thế
- Nên tuân thủ theo các qui định của chính quyền địa phương về việc xử lý chất thải nếu như bạn không còn sử dụng tủ lạnh nữa

Lưu Ý Khi Sử Dụng



1 - Không được để nước bắn tung toé vào lưng tủ lạnh.
- Nước sẽ phá sự cách ly giữa các bộ phận điện và có thể gây ra chạm mạch và gây cháy nổ.



2 - Không được sử dụng chất dễ cháy như keo, sơn hoặc bình xịt côn trùng gần tủ lạnh.
- Bộ điều nhiệt bình thường tiếp xúc với chất dễ cháy sẽ phát ra tia lửa điện.

3 - Khi trẻ em sử dụng tủ lạnh, luôn canh chừng không để chúng chơi với tủ lạnh.
- Để tránh gây hư hỏng tủ lạnh và gây thương tích cho trẻ, không được cho phép chúng leo trèo lên cửa tủ.



4 - Để máy hoạt động tốt, đừng mở cửa tủ quá lâu nếu như không thật cần thiết.
- Cửa tủ mở sẽ làm cho khí nóng tràn vào và tủ lạnh sẽ tốn nhiều điện năng hơn để duy trì nhiệt độ lạnh.



5 - Không được chứa các loại hóa chất dễ bay hơi như ether và benzene trong tủ lạnh.
- Ngoài ra hơi khói sẽ làm hư thức ăn, tích tụ lại gây cháy nổ bộ điều nhiệt tạo nên vi trùng nên không được để chúng ở trong tủ lạnh.
Tủ lạnh chỉ nên sử dụng cho nội địa.



6 - Không nên tiếp tục sử dụng máy nếu nó không hoạt động đúng hoặc đã bị hư hỏng. Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện và liên hệ với trung tâm bảo hành ở khu vực đó.
- Khi dây dẫn bị hỏng, để tránh rủi ro bạn nên thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có kinh nghiệm sửa chữa



Các Bộ Phận Của Máy

MODEL LOẠI A


Khay Đá
Hộp Chứa Đá
Nút Điều Chỉnh Nhiệt Độ Ngăn Đá
Kệ Ngăn Phụ
Kệ Ngăn Đá
Ngăn Lạnh
Đèn
Ngăn Lưu Trữ Các Loại Chai Tròn
Nút Điều Chỉnh Nhiệt Độ Ngăn Lạnh
Kệ Ngăn Lạnh
Nắp Đậy Môtơ(Model Làm Lạnh Nước)
Thùng Chứa Nước(Model Làm Lạnh Nước)
Khay Chắn Giữ Chai Lọ
Bộ Điều Chỉnh Độ Ẩm
Ngăn Chứa Rau Quả

Phương Pháp Sử Dụng Nước Làm Lạnh

Chuẩn Bị

Trước khi sử dụng nước làm lạnh

1. Rửa sạch bình chứa nước để loại bỏ bụi bặm và mùi hôi.
2. Đổ nước uống vào bình.
3. Đẩy thanh gạt để lấy từ 3-4 ly nước đầu tiên nhằm làm sạch vòi nước.
4. Việc sử dụng nước lần đầu tiên có thể bị chậm lại 1-5 giây do không khí trong đường ống.

Cách sử dụng



Đẩy thanh gạt và dùng ly hứng nước



Khi đổ nước vào, kéo nắp đậy về phía trái và đổ nước vào(chỉ sử dụng nước để uống)

Vệ sinh



Gỡ ống nối



Nhấc và nghiêng hộp ra phía ngoài

* Tùy theo model

Cách Sử Dụng

Cách Bảo Quản Thực Phẩm


Nên cắt thực phẩm ra để bảo quản.
Thực phẩm phải được gói lại hoặc cất giữ trong hộp để không bị khô và mùi vị hòa lẫn nhau.
Thực phẩm và thức uống phải làm nguội trước khi cho vào ngăn lạnh hay ngăn đá.
Nên để thực phẩm thông thoáng để hơi lạnh lưu thông dễ dàng.
Để chất lỏng ở phía trước của tủ để không bị đông đá.
Rau quả nên lau sạch sau khi rửa sau đó mới cất chúng vào tủ lạnh.

Cách Sử Dụng

Điều Chỉnh Nhiệt Độ



COLDER

: Chỉnh nhiệt độ tới “COLDER” nếu bạn
- Chứa nhiều thức ăn (ngăn lạnh hay ngăn đá)
- Làm đá (ngăn đá)
- Muốn làm lạnh nhanh (ngăn đá)

COLDER

: Chỉnh nhiệt độ đến điểm giữa của “COLDER” và “COLD” sẽ cho chế độ làm lạnh hay làm đá bình thường.

COLD

: Nếu bạn muốn chứa một ít thức ăn trong ngăn lạnh hay ngăn đá thì chỉnh nhiệt độ tới “COLD”.

Chú Ý

: Khi nhiệt độ trong ngăn lạnh thấp hơn 5℃, bật chỉnh nhiệt độ tới “COLD” để tránh bị đông đá.
Nên làm trống ngăn thức ăn nếu bạn đi xa lâu và rút dây nguồn ra để tiết kiệm điện.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cách Làm Đá
(Loại A) * Tùy theo model



1 Rót nước vào không được làm tràn khay đá

2 Đặt khay đá vào trong ngăn đá.



Cách Lấy Đá

Bạn có thể lấy đá ra khỏi khay đá bằng cách xoay khay đá . Chắc chắn là bên dưới của khay đá luôn có hộc chứa đá (nhìn hình bên dưới)



Cách Làm Đá
(Loại B)* Tùy theo model



1 Rót nước vào không làm tràn khay đá



2 Cầm hai bên của khay đá và xoắn nhẹ nhàng để lấy đá ra.
Khay đá sẽ nứt nếu bạn bẻ cong nó.



Ngăn Đông Lạnh

(Loại A) * Tùy theo model

Ngăn này sẽ làm đông cứng bề mặt thực phẩm để bảo quản mùi vị và giữ thực phẩm tươi sống (phó mát, thịt,thức ăn nhanh, cá hoặc các loại khác).



Ngăn Chứa Rau Quả

Ngăn này duy trì độ ẩm và độ tươi sống của rau quả. Nó phải được đóng kín để giúp rau quả không bị khô héo do không khí lạnh.



Lưu Ý

Các loại trái cây không chịu được độ lạnh thì không nên cho vào tủ lạnh.
VD : chuối, dứa v.v.

Cách Thay Đèn

1 Trước khi thực hiện, phải rút phích cắm ra khỏi ổ điện

2 Dùng vít ⊖ tháo miếng chắn phía trên đèn.
Thay thế bóng cũ bằng bóng mới phải đảm bảo đúng công suất.



3 - Lắp miếng chắn bằng cách đặt nó thẳng từ phía trên và nhấn nó vào vị trí cho tới khi cố định chắc chắn.



Tháo Gỡ Các Bộ Phận

Kệ Ngăn Đá

- Kéo khay đá trong ngăn đá về phía trước.
- Nhấc mặt kệ đá lên khỏi móc rồi lấy nó ra khỏi ngăn đá.



Ngăn lạnh (LOẠI A) ⋆Tùy theo model

- Kéo nó về phía bạn tới khi bị gờ chặn lại.
- Nhấc phía trước lên và kéo ra ngoài.





Kệ Ngăn Lạnh

- Kéo kệ về phía bạn tới khi nó bị gờ chặn lại.
- Nghiêng mặt trước kệ lên rồi kéo ra ngoài.



Ngăn chứa các loại chai tròn

Kéo thẳng lên để thoát khỏi rãnh gờ rồi kéo ra ngoài. (Tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể điều chỉnh vị trí của nó)



Ngăn Chứa Rau Quả và Tấm Che

- Kéo ngăn chứa rau quả về phía bạn rồi lấy ra ngoài.
- Nhấc tấm che lên rồi kéo ra khỏi ngăn lạnh



Ngăn đựng chai

Kéo khay thẳng đứng tới khi ra khỏi rãnh gờ rồi lấy ra ngoài. (Nó không thể điều chỉnh được ; chỉ cố định ở một chỗ.)



Vệ Sinh Tủ Lạnh

1. Rút phích cắm điện trước khi bạn thực hiện
2. Lấy thức ăn ra và cất giữ cẩn thận để tránh bị hơi nóng làm hư
3. Lau sạch bề mặt tủ bằng vải ướt và một ít chất tẩy trung tính
4. Dùng vải sạch lau khô lại các bề mặt tủ
5. Cắm điện và để cho máy hoạt động từ một tới hai giờ trước khi cất lại thức ăn



Các Rãnh Thoát Hơi Trong Ngăn Đá



Dùng vải khô và mềm lau các rãnh thoát hơi.
Lưu Ý : Không để các chất hoặc mãnh vụn từ bên ngoài che lấp các khe hở.

Các Bộ Phận Bên Trong



Sau khi lấy tất cả các kệ ra, dùng vải mềm với chất trung tính lau sạch bên trong

Đệm Cửa



Dùng vải mềm với chất tẩy trung tính lau sạch đệm cửa. Trong quá trình lau nhớ cẩn thận tránh làm hỏng đệm.
Lưu Ý : Đệm cửa dơ sẽ khó đóng kín.
Cửa đóng không kín gây hao phí điện năng của bạn.

Khay Thoát Hơi



Khay thoát hơi nằm ở mặt sau của tủ lạnh
- Kéo tủ lạnh ra khỏi tường.
- Tháo cẩn thận vít khỏi khay thoát hơi.
- Lấy khay thoát hơi ra
- Đổ hết nước và lau sạch trước khi lắp vào lại.

Giải Quyết Sự Cố

Máy không hoạt động hoặc thức ăn không đông lạnh



- Kiểm tra xem tủ lạnh có cắm nguồn chưa?
- Kiểm tra cầu chì nguồn có bị cháy không?
- Cài đặt nút chỉnh nhiệt độ có đúng không (không cài ở “COLD”)?
- Tủ lạnh có để trực tiếp dưới ánh mặt trời hay gần các nguồn nhiệt?
- Tủ lạnh có để gần tường hay không?

Có tiếng như nước chảy phát ra :



- Âm thanh gây ra do khí gas bên trong tủ lưu chuyển nên đó không phải do máy hư hỏng.

Thức ăn bị đông đá trong ngăn lạnh :



- Cài đặt bộ chỉnh nhiệt độ có đúng không (không cài ở “COLDER’)?
- Nếu là trái cây hay chất lỏng, có phải cài đặt nhiệt độ ở “COLDER”?
- Kiểm tra nhiệt độ xung quanh có thấp quá không?

Có mùi hôi bên trong tủ lạnh :



- Có thực phẩm hư trong tủ lạnh.
- Thức ăn không được gói kín.
- Nước đọng lại bên dưới ngăn chứa rau quả.
- Rãnh thoát hơi ngăn đá bị nghẽn.
- Khay thoát hơi ở sau tủ có mùi hôi.

Máy hoạt động phát ra tiếng ồn :



- Kiểm tra tủ lạnh có đặt trên bề mặt phẳng hay không?
- Tủ lạnh của bạn có đặt quá gần tường không?
- Có vật gì dằng sau hay bên dưới tủ không?
- Xem tiếng ồn có phải do máy nén gây ra không?

Có tuyết đóng trong ngăn đá :



- Đệm cửa có đóng chặt không?
- Rãnh thoát hơi có bị nghẽn không?
- Không gian có đảm bảo không khí lưu thông không?

Mặt sau và bên hông của máy nóng lên :



- Ống tỏa nhiệt(máy thông khí/máy lạnh) có gắn không?
- Kiểm tra nhiệt độ xung quanh có cao không?
- Kiểm tra có sương đóng trên bề mặt tủ do độ ẩm cao hay không?

Có nhiều sương đọng ở ngăn chứa rau quả :



- Đệm cửa có đóng chặt không?
- Có phải bạn để cửa mở quá lâu?
- Có chất lỏng nào cất trong tủ mà không được đậy lại?

SAMSUNG
ELECTRONICS

DA68-01454Q REV(0.0)

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889